



**HANDLEIDING / MANUAL /
MODE D'EMPLOI / ANLEITUNG
OMVORMER PC200 /
POWER CONVERTER PC200 /
CONVERTISSEUR PC200 /
WECHSELRICHTER PC200**



MODELLEN / MODELS / MODÈLES / MODELLE

PC200



SPECIFICATIES / SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES / TECHNISCHE DATEN

Ingangsspanning / Input voltage / Tension d'entrée / Eingangsspannung

16-28V AC/DC

Uitgangsspanning / Output voltage / Tension de sortie / Ausgangsspannung

12V DC 500mA

MONTAGE

- Plaats de omvormer tegen de muur en markeer de boorgaten
- Boor de gaten en plaats de pluggen.
- Zet de omvormer vast met de schroeven.

INSTALLATION

- Place the converter against the wall and mark the drill holes.
- Drill the holes and insert the plugs.
- Secure the converter with the screws.


MONTAGE

- Placez le convertisseur contre le mur et marquez les trous de perçage.
- Percez les trous et insérez les chevilles.
- Fixez le convertisseur avec les vis.


MONTAGE

- Platzieren Sie den Wechselrichter an der Wand und markieren Sie die Bohrlöcher
- Bohren Sie die Löcher und setzen Sie die Dübel ein
- Befestigen Sie den Wechselrichter mit den Schrauben

AANSLUITEN / CONNECTING / CONNECTER / VERDRAHTEN



AFMETINGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN





Maasland Groep B.V.
De Hoogjens 51-55a
4254 XV SLEEUWIJK
THE NETHERLANDS
T 088 500 2800
info@maaslandgroep.nl
www.maaslandgroep.nl



Maasland Hou Co., Ltd.
901, No. 72, Longhai 3rd Road,
Daya Bay West,
HUIZHOU, CHINA
info@maaslandhou.com
www.maaslandhou.com

Maasland Group Belgium B.V.
Eedverbondkaai 242, bus 41
9000 GENT
BELGIË
info@maaslandgroup.be
www.maaslandgroup.be

